



Wi-Fi funkcijos naudotojo vadovas



Šis aprašymas taikomas oro kondicionieriams su „Wi-Fi“ funkcija. Prašome atidžiai perskaityti šį vadovą prieš naudojantis produktu ir saugoti jį ateičiai kaip informacinį šaltinį.

Pareiškimai

JAV Federalinės ryšių komisijos (FCC) trukdžių

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatavimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų: (1) Šis įrenginys negali sukelti kenksmingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą. Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra aiškiai patvirtintos už atitiktą atsakingos šalies, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis įrenginiu.

Pastaba: Šis įrenginys buvo išbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus pagal FCC 15 dalį. Šie apribojimai skirti pagrįstai apsaugai nuo žalingų trukdžių buitinėse instaliacijose. Įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti aukšto dažnio energiją, ir jei ji nėra įdiegta bei naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti trukdžius radijo ryšiams. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžiai neatsiras konkrečioje instaliacijoje. Jei šis įrenginys sukelia žalingus trukdžius radijo ar televizijos signalų priėmimui (nustatoma įjungiant ir išjungiant įrenginį), vartotojui rekomenduojama bandyti pašalinti trukdžius vienu ar keliais iš šių veiksmų:

- Pakeiskite antenos padėtį ar vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo.

FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FCC nustatytas RF spinduliuotės poveikio ribas nekontroliuojamai aplinkai. Įrenginys turi būti įrengtas ir naudojamas laikantis mažiausio 20 cm atstumo tarp radiatoriaus ir jūsų kūno.

RF poveikis: Turi būti palaikomas ne mažesnis nei 20 cm atstumas tarp antenos ir naudotojo. Siųstuvas ar modulis negali būti naudojamas kartu su kita antena ar siųstuvu.

Kanados ISED pareiškimas

Inovacijų, mokslo ir ekonominio vystymo Kanadoje (ISED) pareiškimas dėl atitikties CNR-003

Ši įranga turi licencijos nereikalaujantį siųstuvą(imtuvą), kuris atitinka ISED Kanados licencijos neturinčių RSS standartus. Naudojimas priklauso nuo šių dviejų sąlygų:

1. Įrenginys negali sukelti trukdžių.
2. Įrenginys turi priimti visus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Šis įrenginys atitinka ISED RSS-102 RF spinduliuotės poveikio ribas nekontroliuojamai aplinkai. Įrenginys turi būti įrengtas ir naudojamas laikantis mažiausio 20 cm atstumo tarp radiatoriaus ir bet kurios jūsų kūno dalies.

Atitikties etiketė pagal NMB-003 Inovacijų, mokslo ir ekonominio vystymo Kanadoje CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Šis įrenginys atitinka Inovacijų, mokslo ir ekonominio vystymo Kanados (Innovation, Science and Economic Development Canada) reikalavimus, taikomus licencijos nereikalaujantiems radijo įrenginiams. Naudojimas leidžiamas tik pagal šias sąlygas:

1. Įrenginys neturi sukelti trukdžių;
2. Įrenginys turi priimti bet kokius radijo trukdžius, net jei šie trukdymai gali turėti įtakos veikimui.

Norėdami atitikti CNR 102 RF ekspozicijos reikalavimus, turi būti palaikomas mažiausias 20 cm atstumas tarp įrenginio antenos ir bet kurios kūno dalies.

TURINYS

Wi-Fi modulio specifikacija ir naudojimo gairės	1
Wi-Fi modulio (pasirinktina) įdiegimas	2
Programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas	3
Programėlės aktyvavimas	4
Registracija	5
Prisijungimas	7
Įrenginio pridėjimas	9
Oro kondicionieriaus valdymas	12
Paskyros valdymas	30
Gedimų šalinimas	32

Wi-Fi modulio specifikacijos ir veikimo gairės

1. Minimalūs išmaniojo telefono reikalavimai:

Android 5.0 versija arba naujesnė

iOS 9.0 versija arba naujesnė

2. Wi-Fi modulio pagrindiniai parametrai

Parametrai	Reikšmės
Tinklo dažnis	2.400 - 2.4835GHz
WLAN standartai	IEEE 802.11 b/g/n (kanalai 1-14; kanalai 1-13 ES/AU; kanalai 1-11 JAV/Kanadai)
Protokolų palaikymas	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Saugumo palaikymas	WEP/WPA/WPA2/AES128
Tinklo tipo palaikymas	STA/AP/STA+AP
Maks. RF galia	18.5 dbm
„Bluetooth“ dažnis	2.402 - 2.480GHz
„Bluetooth“ RF galia	9 dbm

3. Veikimo gairės. Prašome naudotis žemiau pateiktomis paprastomis veikimo gairėmis kaip nuoroda.


Veikimo žingsniai	Veikimo žingsniai	Nauja Paskyra	Programa perinstaliuota (ankstesnė registracija)
1 Žingsnis	Atsisiųsti ir įdiegti programėlę	TAIP	TAIP
2 Žingsnis	Aktyvuoti programėlę	TAIP	TAIP
3 Žingsnis	Užsiregistruoti paskyrą	TAIP	NE
4 Žingsnis	Prisijungti	TAIP	TAIP
5 Žingsnis	Pridėti įrenginį valdymui	TAIP	Užregistruotas įrenginys lieka

Pastaba:



Jei jau užregistravote paskyrą ir pridėjote įrenginį, perinstaliavus programėlę ir vėl prisijungus, pridėtas įrenginys išliks.

Wi-Fi modulio montavimas (pasirinktinai)

1. Atidarykite vidaus bloko panelę.



2. Nuimkite USB Wi-Fi dangtelį, sekdami rodyklę, įstatykite USB Wi-Fi modulį į rezervuotą USB lizdą rėme.



Programos atsisiuntimas ir įdiegimas



SmartLife-SmartHome

Android išmaniesiems telefonams

- 1 būdas: Nuskenaukite QR kodą naudodami naršyklės skenerį, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.
- 2 būdas: Atidarykite „Google Play“ parduotuvę savo išmaniajame telefone, ieškokite programėlės „SmartLife-SmartHome“, atsisiųskite ir įdiekite ją.



iOS išmaniesiems telefonams

- 1 būdas: Nuskenaukite QR kodą ir vadovaukitės instrukcijomis, kad patektumėte į „App Store“, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.
- 2 būdas: Atidarykite „Apple App Store“ savo išmaniajame telefone, ieškokite programėlės „SmartLife-SmartHome“, atsisiųskite ir įdiekite ją.



Pastaba:

Įdiegdami šią programėlę, prašome leisti prieigą prie Saugyklos, Vietos nustatymų ir Kameros. Kitu atveju programėlės veikime gali kilti problemų.

Programėlės aktyvavimas

Pirmą kartą naudojant programėlę, būtina atlikti aktyvavimą.


1. Atidarykite programėlę „Smart Life“ savo telefone.



SmartLife-SmartHome

2. 1 būdas: Paspauskite mygtuką „Scan“ ir nuskenaukite teisingą aktyvavimo QR kodą.


2 būdas: Ekrano apačioje paspauskite „or Enter Activation Code“ (liet. „arba įveskite aktyvavimo kodą“) ir įveskite aktyvavimo kodą.



Aktyvavimo QR kodas ir aktyvavimo kodas





Pastaba: Be QR kodo arba aktyvavimo kodo programėlės negalėsite aktyvuoti ir naudoti. Prašome saugoti šią informaciją.




Registracija

1. Jei neturite paskyros, paspauskite mygtuką „Register“ (liet. „Registruotis“).
2. Perskaitykite Privatumo politiką ir paspauskite „Agree“ (liet. „Sutikti“).




3. Paspauskite „>“ ir pasirinkite šalį.
4. Įveskite savo el. pašto adresą.
5. Paspauskite mygtuką „Obtain verification code“ (liet. „Gauti patvirtinimo kodą“).

Ieškokite šalies arba slinkite ekraną aukštyn/žemyn, kad rastumėte ir pasirinktumėte šalį.





Įveskite savo el. pašto adresą čia





Registracija

- Įveskite patvirtinimo kodą, kurį gavote el. paštu.
- Nustatykite slaptažodį, sudarytą iš 6–20 simbolių – raidžių ir skaičių.
- Paspauskite „Done“ (liet. „Atlikta“).



Prisijungimas

- Paspauskite "Log in with existing account".
- Įveskite savo registruotą paskyrą ir slaptažodį.
- Paspauskite mygtuką "Log in" (liet. „Prisijungti“).



Įveskite jau registruotą paskyrą

Įveskite slaptažodį

Prisijungimas




Pirmą kartą naudojant programėlę, būtina sukurti „family“ (šeimą):

4. Paspauskite "Create family" (liet. „Sukurti šeimą“).
5. Sukurkite pavadinimą „šeimai“.
6. Nustatykite vietą.
7. Pasirinkite numatytuosius kambarius arba pridėkite naujus.
8. Paspauskite "Done" ir "Completed" (liet. „Atlikta“)..



Šeima sukurta sėkmingai
Peržiūrėti šeimą Atlikta

pasirinkite siūlomą kambarį ` arba sukurkite naują, tuomet paspauskite „Done“ .




Pastaba:
Programėlė gali atidaryti žemėlapij jūsų telefone, kad galėtumėte nustatyti savo buvimo vietą.

Prisijungimas


Pamiršote slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį arba norite jį atstatyti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:


1. Paspauskite "Forgot password".
2. Įveskite savo paskyrą (el. pašto adresą) ir paspauskite mygtuką "Obtain verification code" ("liet. "Gauti patvirtinimo kodą").
3. Įveskite patvirtinimo kodą, gautą el. paštu.
4. Nustatykite naują slaptažodį ir paspauskite mygtuką "Done" ("liet. "atlikta").




Mockup of the Login screen. It features a back arrow at the top left, a title "Login", a masked email field with a right arrow, an "Email address" label, a masked password field, a "Password" label, a "Log in" button, and a "Forgot password" link with a hand icon pointing to it. At the bottom, it states "Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)".



Mockup of the "Forgot password" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Forgot password", a masked email field with a right arrow, a masked password field with an "X" icon, and an "Obtain verification code" button with a hand icon pointing to it.



Mockup of the "Enter verification code" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Enter verification code", a row of six asterisks for code entry, and a message: "Verification code is sent to your email: *****.Resend(55s)".









Mockup of the "Set Password" screen. It features a back arrow at the top left, a title "Set Password", a masked password field with a right arrow, a requirement "6-20 characters for password, including character, numbers", and a "Done" button with a hand icon pointing to it.

Pridėti įrenginį

Yra 3 būdai pridėti įrenginį.

1 – CF režimas

1. Įjunkite vidaus bloką, kondicionieriaus paleisti nereikia.
2. Programėlės „Home“ (Pagrindinis) ekrane paspauskite „+“ viršuje dešinėje arba „Add device“ (Pridėti įrenginį) kambaryje be įrenginių.
3. Paspauskite „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“ piktogramą.
4. Viršuje dešinėje pasirinkite „AP Mode“, sekite ekrano nurodymus, atstatykite Wi-Fi modulį, pažymėkite „Confirm the device is reset“ (Patvirtinkite įrenginio perkrovimą) ir spauskite „Next“ (kitas).
5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kuris sutampa su jūsų išmaniojo telefono prijungtu tinklu, tada paspauskite „Next“.
6. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir paspauskite „Connect now“.
7. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite „SmartLife-****“ ir paspauskite „←“.
8. Matysite ryšio eigą procentais, tuo pačiu ekrane mirksės „PP“, „SA“, „AP“ signalai paeiliui:
 „PP“ reiškia „Ieškoma maršrutizatoriaus“
 „SA“ reiškia „Prisijungta prie maršrutizatoriaus“
 „AP“ reiškia „Prisijungta prie serverio“








Add device





Yra 3 būdai pridėti įrenginį.

2 – AP režimas

1. Įjunkite vidaus bloką, kondicionieriaus paleisti nereikia.
2. Paspauskite „+“ viršutiniame dešiniajame „Home“ ekrano kampe arba pasirinkite „Add device“ kambaryje, kuriame nėra įrenginio.
3. Paspauskite „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“ piktogramą.
4. Viršuje dešiniajame kampe paspauskite ir pasirinkite „AP Mode“, sekite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad atstatytumėte Wi-Fi modulį. Pažymėkite „Confirm the device is reset“ ir paspauskite „Next“.
5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kuris sutampa su jūsų išmaniojo telefono prijungtu tinklu, tada paspauskite „Next“.
6. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir paspauskite „Connect now“.
7. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite „SmartLife-****“, ir paspauskite mygtuką „<“.
8. Ekrane matysite prisijungimo proceso procentinę reikšmę, o tuo pačiu vidaus bloke paeiliui mirks „PP“, „SA“ ir „AP“ signalai: „PP“ reiškia „Ieškoma maršrutizatoriaus“, „SA“ reiškia „Prisijungta prie maršrutizatoriaus“, „AP“ reiškia „Prisijungta prie serverio“



Įveskite slaptažodį





Pervadinkite įrenginį
Pasirinkite kambarį

Pridėti įrenginį

3 būdai pridėti įrenginį.

3 – „Bluetooth“ režimas


1. Įjunkite vidaus bloką, kondicionieriaus paleisti nereikia.
2. „Home“ ekrano viršutiniame dešiniajame kampe paspauskite „+“ arba pasirinkite „Add device“ kambaryje, kuriame nėra įrenginio.
3. Paspauskite piktogramą „Air conditioner (BT+Wi-Fi)“.
4. Įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame telefone įjungtas „Bluetooth“.
5. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „Bluetooth“, ir sekite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad atstatytumėte Wi-Fi modulį. Pažymėkite „Confirm the Bluetooth is reset“ ir paspauskite „Next“.
6. Pasirinkite vieną iš rastų įrenginių ir paspauskite „+“.
7. Įveskite Wi-Fi tinklo slaptažodį, kuris sutampa su tuo, prie kurio prijungtas jūsų telefonas, ir paspauskite „Next“.
8. Ekrane matysite prisijungimo proceso procentinę eiga, tuo pačiu vidaus bloko ekrane paeiliui mirksės „PP“, „SA“ ir „AP“:
 „PP“ reiškia „Ieškoma maršrutizatoriaus“
 „SA“ reiškia „Prisijungta prie maršrutizatoriaus“
 „AP“ reiškia „Prisijungta prie serverio“



Oro kondicionieriaus valdymas

Įrenginio valdymo ekranas automatiškai pasirodys po įrenginio pridėjimo.


Įrenginio valdymo ekraną taip pat galite atidaryti rankiniu būdu – paspausdami įrenginio pavadinimą pagrindiniame ekrane.




Pastaba:

Priklausomai nuo programinės įrangos versijos ar Wi-Fi modulio programinės aparatinės įrangos, gali būti dvi skirtingos valdymo formos. Prašome atidžiai perskaityti instrukciją pagal realią valdymo sąsają.

Valdymo forma 1



Valdymo forma 2



Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 1


Pagrindinė valdymo sąsaja



Oro kondicionieriaus valdymas


Valdymo forma 1 – Režimo nustatymas

1. Paspauskite „Mode“, kad atidarytumėte režimo ekraną.
2. Pasirinkite vieną iš režimų: „Feel“ / „Cool“ / „Heat“ / „Dry“ / „Fan“.
3. Paspauskite bet kur už nustatytos temperatūros srities, kad atšauktumėte režimo nustatymą.



Valdymo forma 1 – Funkcijų nustatymas

1. Paspauskite „Function“, kad atidarytumėte funkcijų ekraną.
2. Pasirinkite vieną iš funkcijų: „Sleep“ / „Turbo“ / „ECO“.
3. Pasirinkite „UP-DOWN“ arba „LEFT-RIGHT“ automatinio svyravimo kryptį.
4. Paspauskite bet kur už nustatytos temperatūros srities, kad atšauktumėte funkcijų nustatymą.





Valdymo forma 1 – Ventilatoriaus greičio pasirinkimas

1. Paspauskite „Fan“, kad atidarytumėte ventilatoriaus greičio ekraną.
2. Pasirinkite vieną iš ventilatoriaus greičių: „High“ / „Med“ / „Low“ / „Auto“.
3. Paspauskite bet kur už nustatytos temperatūros srities, kad atšauktumėte pasirinkimą.



Valdymo forma 1 – Laikmačio pridėjimas

1. Paspauskite „Timer“, kad atidarytumėte laikmačio pridėjimo ekraną.
2. Paspauskite „Add Timer“.



Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 1 – Laikmačio pridėjimas

3. Pasirinkite laiką, pakartojimo dienas ir laikmačio įjungimą/išjungimą
4. Pasirinkite režimą, ventiliatoriaus greitį, funkciją ir nustatykite temperatūrą laikmačiui įjungti.
5. Paspauskite „Save“ (Išsaugoti), kad pridėtumėte laikmatį.

Laikmatis įjungtas

Laikmačio atšaukimas

Valandų nustatymas

Režimo nustatymas

Ventiliatoriaus greitis

Temperatūros nustatymas

Laikmatis išjungtas

Laikmačio patvirtinimas

Minučių nustatymas

Savaitių nustatymas

Laikmačio įjungimas/išjungimas

Cancel Add Timer Save

12 07
13 08
14 09
15 10
16 11
17 12
18 13

Timer Off

Timer On ☒

Mode Cool >

Fan Auto >

Set Temperature 23°C >

Function >

Cancel Add Timer Save

12 25
13 26
14 27
15 28
16 29
17 30
18 31

Select days to use Smart Mode

Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun

Timer Off ☒

Timer On

Valdymo forma 1 – Laikmačio valdymas

1. Paspauskite laikmačio juostelę, kad redaguotumėte laikmatį, kaip laikmačio pridėjimo procese.
2. Perjunkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte laikmatį.
3. Laikykite laikmačio juostelę apie 3 sekundes, kol pasirodys laikmačio pašalinimo ekranas, tada paspauskite „CONFIRM“ (Patvirtinti).

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2



Pagrindinė valdymo sąsaja



Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Režimo nustatymas



1. Paspauskite mygtuką „Mode“ (režimas).
2. Režimo ekrane yra 5 režimai, pasirinkite vieną, kad nustatytumėte oro kondicionieriaus darbo režimą.
3. Paspauskite mygtuką „X“, kad grįžtumėte į pagrindinį valdymo ekraną.
4. Ekrane pasikeis režimas ir fonas.



Pastaba: Norėdami patogesnio valdymo, prašome atidžiai perskaityti kiekvieno režimo aprašymą vartotojo instrukcijoje.

Valdymo forma 2 – Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas


1. Paspauskite mygtuką „Fan speed“ (Oro pūtimo greitis).
2. Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį ir paspauskite jį.
3. Paspauskite mygtuką „X“, kad grįžtumėte į pagrindinį valdymo ekraną.
4. Ekrane pasirodys pasirinkto ventiliatoriaus greičio indikatorius.



Režimas	Ventiliatoriaus greitis
Vėsinimas	Visi greičiai
Ventiliatorius	Visi greičiai
Sausinimas	
Šildymas	Visi greičiai
Automatinis	Visi greičiai

Pastaba: Ventiliatoriaus greitis negali būti reguliuojamas Dry režimu.

Pastaba: Ventiliatoriaus greičio ekranas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio.
Pavyzdys pateiktas žemiau:






Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Oro srauto valdymas



1. Paspauskite mygtuką „Precision Air Flow“ (pūtimas viena kryptimi) arba „Swing Flow“ (kintantis oro srautas).
2. Pasirinkite norimą oro srautą ir paspauskite jį.
3. Paspauskite mygtuką „X“, kad grįžtumėte į pagrindinį valdymo ekraną.
4. Ekrane pasirodys pasirinkto oro srauto indikatorius.

Pastaba: Kai kuriuose modeliuose, kuriuose nėra automatinio kairės-dešinės krypties oro srauto, aktyvus šią funkciją, bus girdimas pyptelėjimas, tačiau jokio veiksmo nebus atliekama.



Pastaba: Pagrindinis valdymo ekranas ir oro srauto ekranas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio.



Pavyzdys pateiktas žemiau:



Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – ECO funkcija


1. Norėdami įjungti ECO funkciją, tiesiog paspauskite mygtuką – mygtukas užsidegs, o indikatorius pasirodys ekrane.
2. Norėdami išjungti funkciją, paspauskite dar kartą.
3. Kai kurių oro kondicionierių modelių temperatūros valdymas:
4. Aušinimo režime nauja nustatyta temperatūra bus $\geq 26\text{ }^{\circ}\text{C}$.
5. Šildymo režime nauja nustatyta temperatūra bus $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Režimas	Ijungta ECO
Vėsinimas	Taip
Ventiliatorius	
Sausinimas	
Šildymas	Taip
Automatinis	

ECO funkcija yra išjungta Ventiliatoriaus , Sausinimo ir Auto režimuose.

Pastaba: Pagrindinis valdymo ekranas ir ECO valdymo būdas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio. Žemiau pateiktas pavyzdys:





Pastaba:
Kai kuriuose oro kondicionierių modeliuose
ECO funkcija taip pat išjungiama Turbo ir Sleep režimuose.

Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Miego režimo funkcija

1. Paspauskite mygtuką „Sleep“(Miego režimas).
2. Pasirinkite norimą miego režimą ir paspauskite jį.
3. Paspauskite mygtuką „X“, kad grįžtumėte į pagrindinį valdymo ekraną.
4. Ekrane pasirodys pasirinkto miego režimo indikatorius.





Režimas	Miego režimas įjungtas
Vėsinimas	Taip
Ventiliatorius	
Sausinimas	
Šildymas	Taip
Automatinis	

Miego režimas yra išjungtas - Ventiliatoriaus, Sausinimo ir Auto režimuose.

Pastaba:

Pagrindinis valdymo ekranas gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio. Pateiktas pavyzdys žemiau:





Pastaba:

Kai kuriuose oro kondicionierių modeliuose miego režimas yra išjungtas Sleep/ Turbo režime.


Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Laikmačio nustatymas


1. Paspauskite mygtuką „Timer“ (laikmatis).
2. Paspauskite „+“ viršutiniame dešiniajame Laikmačio pagrindinio ekrano kampe.
3. Pasirinkite laiką, kartojimą, išjungimo režimą, tada paspauskite „Save“ (išsaugoti).
4. Laikmačio (išjungimas) pasirodys Laikmačio pagrindiniame ekrane.





Slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinkti laiką.



Paspauskite „Repeat“ > tada pasirinkite norimas pakartojimo dienas arba „Once“ (vieną kartą), po to paspauskite „Confirm“ (patvirtinti) savo pasirinkimą.





Paspauskite „Switch“ > tada slinkite ekranu, kad pasirinktumėte „ON“ ir „Confirm“




Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 - laikmačio išjungimas


1. Paspauskite „Timer“ mygtuką (Laikmatis).
2. Paspauskite + viršutiniame dešiniajame „Timer“ pagrindinio ekrano kampe.
3. Nustatykite laiką, pasikartojimą, temperatūrą, įjungimą, režimą, ventiliatoriaus greitį, oro srautą pagal savo pageidavimus, tada paspauskite „Save“ (Išsaugoti).
4. Laikmatis bus matomas „Timer“ pagrindiniame ekrane.




Slinkite aukštyn arba žemyn, kad pasirinkti laiką.




Paspauskite „repeat“ > tada pasirinkite norimas pakartojimo dienas arba „Once“, po to spauskite „Confirm“.



Paspauskite „Switch“ > tada slinkite ekranu, kad pasirinktumėte „ON“, ir spauskite „Confirm“.



Paspauskite Temperature / Mode / Fan Speed / Air Flow – po vieną, tada nustatykite pagal savo pageidavimus, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje, ir paspauskite „Confirm“.



Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Laikmačio valdymas

1. Pakeisti laikmačio nustatymus:

Paspauskite bet kurioje laikmačio sąrašo juostos vietoje, išskyrus įjungimo/ išjungimo juostą, kad patektumėte į laikmačio nustatymų ekraną, pakeiskite nustatymus ir tada paspauskite „Save“.



2. Įjungti arba išjungti laikmatį:

Paspauskite jungiklio kairėje pusėje, norėdami išjungti laikmatį.

Paspauskite jungiklio dešinėje pusėje, norėdami įjungti laikmatį.


3. Ištrinti laikmatį:

Perbraukite laikmačio sąrašo juostą iš dešinės į kairę, kol pasirodys mygtukas „Delete“, tada paspauskite „Delete“ (Pašalinti).



Perbraukite į kairę, kad išjungtumėte laikmatį.


Perbraukite į dešnę, kad išjungtumėte laikmatį.



Oro kondicionieriaus valdymas


Valdymo forma 2 – Daugiau funkcijų

1. Paspauskite mygtuką „More“ (Daugiau), jei jis matomas ekrane, norėdami naudotis papildomomis funkcijomis.



Pastaba:

Kai kurie oro kondicionierių modeliai neturi mygtuko „More“.



Pastaba: Išvaizda gali skirtis – kai kurios piktogramos bus paslėptos, jei oro kondicionierius neturi šios funkcijos arba ji neįjungta esamame režime.

2. Paspauskite "  " piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte vidaus LED ekraną.

Display

3. Paspauskite "  " piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pypsėjimą valdant per Wi-Fi programėlę.

Buzzer

4. Paspauskite "  " mygtuką, kad įjungtumėte pelėsio prevencijos funkciją, jei ji rodoma ekrane.

Anti-Mildew

Po to, kai oro kondicionierius bus išjungtas, prasidės džiovinimo procesas – tai sumažins likutinę drėgmę ir padės išvengti pelėsio susidarymo. Pasibaigus šiai funkcijai, įrenginys automatiškai išsijungs.

5. Paspauskite "  " mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte sveikatinimo funkciją, jei ji rodoma ekrane.

Health

Ši funkcija aktyvuoja antibakterinį jonizatorių.


Ji veikia tik tuose modeliuose, kurie turi jonizatoriaus generatorių.

6. Paspauskite "  " mygtuką, jei jis rodomas ekrane.

GEN Mode

Šiame režime galite pasirinkti vieną iš trijų srovės lygių.

Oro kondicionierius palaikys tinkamą srovę, kad taupyty energiją.





Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Daugiau funkcijų

7. Paspauskite mygtuką „Electricity Monitoring“ (Elektros suvartojimo stebėseną), jei jis rodomas ekrane. Naudodami šią funkciją galite stebėti oro kondicionieriaus elektros energijos suvartojimą.



Elektros energijos stebėjimas ►



Galite paspausti šį mygtuką, kad atidarytumėte kalendorių, ir pasirinktumėte datą.

8. Paspauskite "  " mygtuką, jei jis rodomas ekrane.

Self-Cleaning

Išsamesnę informaciją apie savarankiško valymo funkciją rasite naudotojo instrukcijoje.

9. Paspauskite "  " mygtuką, jei jis rodomas ekrane.

8°C Heat

Ši funkcija padeda palaikyti kambario temperatūrą virš 8 °C.

Išsamesnę informaciją apie „8 Heat“ funkciją rasite naudotojo instrukcijoje.

10. Paspauskite mygtuką „Reservation“ (Rezervacija), jei jis rodomas ekrane.

Galite nustatyti laiką, pakartojimo dienas, temperatūrą, režimą, ventiliatoriaus greitį ir oro srautą pagal savo pageidavimus, tada paspauskite „Save“, kad aktyvuotumėte funkciją.

Oro kondicionierius automatiškai pritaikys jūsų nustatymus paskirtu laiku.



Rezervacija ►

14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting M onday...>

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

Save

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...


After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Oro kondicionieriaus valdymas

Valdymo forma 2 – Daugiau funkcijų

11. Paspauskite mygtuką „Self-diagnosis“ (Savaiminė diagnostika), jei jis rodomas ekrane.

Oro kondicionierius automatiškai atliks savidiagnozę ir, jei įmanoma, parodys klaidos kodą bei problemos nurodymus.



12. Paspauskite “” mygtuką, jei jis rodomas ekrane.

Photosensitive

Ši funkcija leidžia oro kondicionieriui automatiškai įjungti arba išjungti ekraną pagal apšvietimo intensyvumą.

13. Paspauskite “” mygtuką, jei jis rodomas ekrane.

Soft Wind


Šios funkcijos metu oro kondicionierius pūtimo metu leis švelnų oro srautą per mikro skylutes deflektoriuje.

Oro kondicionieriaus valdymas


Įrenginio informacija ir valdymas

Paspauskite  „Valdymo forma 1“ arba paspauskite ... „valdymo forma 2“, kad patektumėte į įrenginio informacijos ekraną.


Control form1



Control form2



Paspauskite, kad pakeistumėte įrenginio vietą į kitą kambarį.



Pateikite atsiliepimus apie problemas arba pasiūlymus programėlės administratoriui.

Paspauskite, kad patikrintumėte tinklo būseną.

Paspauskite, kad patikrintumėte tinklo būseną.

Paspauskite, kad gautumėte instrukcijas, kaip prijungti „Amazon Alexa“ arba „Google Assistant“ balso valdymą.

Paspauskite, kad pasidalintumėte įrenginiu su kita paskyra.

Paspauskite, kad patikrintumėte virtualų ID, Wi-Fi pavadinimą, IP adresą, MAC adresą, laiko juostą ir Wi-Fi signalo stiprumą.

Patikrinkite ir atnaujinkite programinę įrangą





Paspauskite, kad pašalintumėte įrenginį – jis bus automatiškai iš naujo nustatytas po pašalinimo.

Oro kondicionieriaus valdymas


Įrenginio informacija ir valdymas

Kaip pasidalinti įrenginiais su kitomis paskyromis?

1. Paspauskite „Device Sharing“ (įrenginio dalinimasis) – atsidarys „Device Sharing“ ekranas.
2. Paspauskite „Add Sharing“ (Pridėti įrenginį).
3. Pasirinkite regioną ir įveskite paskyrą, kuriai norite suteikti prieigą.
4. Paspauskite „Completed“ (Atlikta), paskyra pasirodys jūsų bendrinimo sąraše.
5. Paskyros, kurioms suteikta prieiga, naudotojai turi ilgai paspausti pagrindinį ekraną ir braukti žemyn, kad atnaujintų įrenginių sąrašą – įrenginys atsiras sąraše.





Palaikykite juostelę apie 3 sekundes, tada galėsite ištrinti bendrinimo paskyrą.



Palaikykite ir slinkite žemyn, kad atnaujintumėte įrenginių sąrašą.

Paskyros valdymas

Paskyros profilio nustatymai




Pakeiskite savo paskyros pavadinimą

Edit name


Account one |

Cancel Save




Pasirinkite paskyros nuotrauką iš vietinio albumo.

Pasirinkite laiko juostą



Nustatykite piešinio slaptažodį programėlės paleidimui.



Pakeiskite slaptažodį, kaip aprašyta slaptažodžio atstatymo 7 puslapyje.


Paspauskite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte piešinio slaptažodį.

Prašome atidžiai deaktivuoti paskyrą – visi duomenys bus ištrinti

Paskyros valdymas

Pagrindinis (šeimos) valdymas

1. Paspauskite „My home“ (Mano namai) ekrano viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite „Home Management“. Arba paspauskite „Me“ ir tada „Home Management“ (Namų valdymas).
2. Pasirinkite vieną iš „šeimų“ sąrašo ir pateksite į nustatymų ekraną.



3. Nustatykite „šeimą“ pagal šiuos rodiklius.

Automatiškai atidarykite žemėlapi, tada galėsite nustatyti vietą.

Pridėkite kitą paskyrą prie šios šeimos, kad galėtumėte valdyti įrenginį.

Family settings	
Family Name	My Home >
Room Management	2 rooms >
Family Location	>
Nick name Account*****	>
Add Member	
Remove Family	

Paspauskite, kad pakeistumėte šeimos pavadinimą.

Paspauskite, kad patektumėte į kambarių valdymą.

Paspauskite, kad nustatytumėte vardą ir pasirinktumėte nuotrauką šeimos nariui.

Pašalinkite šeimą iš savo paskyros.

Pranešimas

1. Dėl techninių atnaujinimų gali skirtis faktinės prekės nuo nurodymų instrukcijoje. Prašome vadovautis savo tikru produktu ir programėle.
2. Išmaniosios oro kondicionieriaus programėlės funkcijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo kokybės gerinimo tikslais, taip pat gali būti pašalinamos, priklausomai nuo gamintojų situacijos.
3. Jei Wi-Fi signalas susilpnėja, išmanioji programėlė gali atsijungti. Todėl įsitikinkite, kad vidaus blokas yra netoli belaidžio maršrutizatoriaus.
4. Belaidžio maršrutizatoriaus DHCP serverio funkcija turi būti įjungta.
5. Interneto ryšys gali nepavykti dėl ugniasienės (firewall) problemos. Tokiu atveju kreipkitės į savo interneto tiekėją.
6. Dėl išmaniojo telefono sistemos saugumo ir tinklo nustatymų įsitikinkite, kad „Smart air conditioner“ programėlė yra patikima.

Gedimų šalinimas

Aprašymas	Priežasties analizė
Oro kondicionierius negali būti sėkmingai sukonfigūruotas	1. Patikrinkite, ar mobiliojo įrenginio prijungtas WLAN maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodis yra teisingi; 2. Patikrinkite, ar WLAN maršrutizatoriuje nėra papildomų nustatymų, kaip žemiau: 1) Ugniasienė (firewall) maršrutizatoriuje arba kompiuteryje; 2) MAC adreso filtravimas; 3) Paslėptas SSID; 4) DHCP serveris. Perkraukite WLAN maršrutizatorių, mobilųjį įrenginį ir oro kondicionierių (WLAN modulį) ir vėl prijunkite oro kondicionierių per CF režimą. Prieš perkraudami, įsitikinkite, kad niekas kitas nėra prijungęs prie to paties oro kondicionieriaus.
Mobilusis įrenginys negali valdyti oro kondicionieriaus	1. Kai oro kondicionierius (WLAN modulis) perkraunamas ir programėlė rodo „Device remove“, ignoravus šį pranešimą mobiliųjų įrenginių valdymo teisės bus prarastos. Reikės vėl prijungti oro kondicionierių per CF režimą. 2. Esant elektros tiekimo sutrikimui, mobilusis įrenginys praras valdymo teisę 3 minutes po elektros dingimo (apie tai bus pranešta programėlėje). Jei negalite valdyti oro kondicionieriaus net po elektros atkūrimo, reikės vėl prijungti oro kondicionierių per CF režimą.
Mobilusis įrenginys negali rasti oro kondicionieriaus	1. „Smart Life“ programėlė rodo, kad oro kondicionierius yra neprisijungęs. Patikrinkite šias sąlygas: 1) Oro kondicionierius buvo perkonfigūruotas. 2) Oro kondicionierius neturi maitinimo. 3) Maršrutizatorius neturi maitinimo. 4) Oro kondicionierius negali prisijungti prie maršrutizatoriaus. 5) Oro kondicionierius negali prisijungti prie tinklo per maršrutizatorių. 6) Mobilusis įrenginys negali prisijungti prie tinklo. 2. Pridėjus įrenginį, jis dingsta iš įrenginių sąrašo. Laikykitės ir perbraukite žemyn, kad atnaujintumėte įrenginių sąrašą. Jei nepakeičia, išjunkite programėlę ir paleiskite ją iš naujo.